



- G1, G2 — TOURNE-DISQUE
- G3, G4 — TUNER
- G5 — AUXILIAIRE
- G6 — MAGNETOPHONE 1 — lecture
- G7 — MAGNETOPHONE 1 — enregistrement
- G8 — MAGNETOPHONE 1 — enregistrement/lecture
- G9 — MAGNETOPHONE 2 — enregistrement/lecture
- G10 — EGALISEUR entrée/sortie — voie gauche
- G11 — EGALISEUR entrée/sortie — voie droite
- G12 — HAUT-PARLEUR A — voie gauche
- G13 — HAUT-PARLEUR A — voie droite
- G14 — HAUT-PARLEUR B — voie gauche
- G15 — HAUT-PARLEUR B — voie droite
- G16, G17 — SECTEUR non — débranchables
- G18 — SECTEUR — débranchables
- G19 — CASQUE type IACK

Schéma de principe

